

## INSTRUCTIE VERWISSELEN BANDJES OBO-KLOMPEN

Bij de OBO-klompn met de bandjes binnendoor is het moeilijk tot onmogelijk om de bandjes door de klomp heen te duwen. Bij omruilen van veld naar zaal, of bij vervanging moet je altijd zorgen dat je de bandjes er doorheen trekt met behulp van de oude bandjes.

**Ook als de bandjes al kapot zijn, laten zitten dus tot je ze kan vervangen!**

	<p><b>STAP 1:</b> Klomp met bandjes binnen door</p>
	<p><b>STAP 2:</b> Maak de bandjes los</p>
	<p><b>STAP 3:</b> Neem een stukje duct tape</p>
	<p><b>STAP 4:</b> Plak de bandjes aan elkaar <i>Let op dat de gespjes goed om uitkomen (kromming goede richting)</i></p>



### STAP 5:

Vouw het duct tape dicht

*Let op dat het niet te dik is, anders past het niet door de klomp*



### STAP 6:

Leid het bandje *voorzichtig* door de klomp.



### STAP 7:

Trek het bandje tot aan de gesp door de klomp.



### STAP 8:

Trek het bandje *voorzichtig* door de andere kant.



### STAP 9:

Haal het duct tape van de bandjes.



STAP 10:  
Haal het bandje door het gespje.



STAP 11:  
Stel het bandje op de juiste lengte.



STAP 12:  
Klik het gespje weer vast



STAP 13:  
Bewonder het resultaat en doe de andere bandjes op dezelfde manier.



Stap 14:  
Knip eventueel het uiteinde van het bandje iets korter af.  
*Let op dat het niet te kort wordt.*